

EDVIRATUKAS.LT

Naudojimo ir priežiūros vadovas

Riding'times GT54 · GT54 PRO · GT73 · GT73 PRO

Elektriniai krosiniai motociklai. Parengta pagal oficialius gamintojo „Riding'times“ naudotojo vadovus. Prieš pirmą važiavimą atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

1. Sauga — perskaitykite prieš pirmą važiavimą

Svarbiausia: tai sportinės off-road paskirties transporto priemonės, skirtos naudoti uždaroje ir privačioje teritorijoje. Viešuosiuose keliuose, gatvėse ir dviračių takuose jos nenaudojamos.

- **Visada dėvėkite sertifikuotą šalną.** Rekomenduojame ir akių apsaugą, pirštines bei apsaugas — ypač nepilnamečiams.
- **Prieš kiekvieną važiavimą patikrinkite:** stabdžių veikimą, vairo ir rankenų tvirtumą, padangų slėgį, ar niekas neatsilaisvinę.
- **Pirmus kartus važiuokite lėčiausiu (ECO) režimu,** kol pilnai priprasite prie valdymo ir stabdymo.
- **Šlapiomis sąlygomis** mažinkite greitį ir stabdykite anksčiau — pedalai ir rankenos gali slidinėti, stabdymo kelias ilgėja.
- **Draudžiama bristi per vandenį** — vandeniui pasiekus galinio rato stebulę, gali įvykti trumpasis jungimas (tai negarantinis gedimas).
- **Nevežkite keleivių.** Motociklas skirtas vienam vairuotojui, neviršykite maksimalios apkrovos.
- **Nevairuokite apsvaigę** nuo alkoholio ar vaistų, veikiančių reakciją.
- Turint regos, klausos, judėjimo sutrikimų ar epilepsiją — prieš važiuojant pasitarkite su gydytoju.
- Saugokite laisvus drabužius ir kūno dalis nuo grandinės, žvaigždutės ir besisukančių ratų.
- Temstant dėvėkite šviesą atspindinčius drabužius, įjunkite žibintus.
- **Neskolinkite** motociklo žmogui, kuris nemoka juo saugiai naudotis.
- Bagažinės, laikikliai ir priedai turi būti pritaikyti pagal dydį ir svorį — dėl didesnės masės nei įprasto dviračio šuoliai ir ekstremalus važiavimas su priedais draudžiami.

Vaikams ir paaugliams: GT54 serija tinka nuo 127 cm ūgio. Nepilnamečiai važinėja tik privačioje teritorijoje, prižiūrimi suaugusiųjų, su šalmu ir apsaugomis.

2. Surinkimas iš dėžės

Motociklas atkeliauja beveik surinktas. Jums liks (detalios schemas — originaliame gamintojo vadove, video — gamintojo YouTube kanale „Riding'times Global“):

- **Vairas:** įstatykite į vertikalaus vamzdžio centrą, priveržkite varžtus šešiabriauniu raktu Nr. 4.
- **Kojų atramos:** „L“ — kairė, „R“ — dešinė; uždėkite ant veleno ir priveržkite veržliarakčiu.
- **Priekinis purvasaugis:** pritvirtinkite varžtais (raktas Nr. 5).
- **Priekinis ratas:** atlaisvinkite šakės ašies varžtus iki pusės (raktas Nr. 4), įstatykite ratą, priveržkite kiaurymės ašį **8–10 Nm** (raktas Nr. 8), tada priveržkite 4 apatinius varžtus.
- **Laidai:** išimkite apvijos vamzdelį iš priedų dėžutės ir suriškite kairės bei dešinės pusės laidus.
- **GT73 PRO:** jei komplekte yra 1200 LBS amortizatorius — pakeiskite gamyklinį 750 LBS pagal vadovo schemą (kitai nukentės važiavimo pojūtis).

Patikra po surinkimo

- ✓ Vairas nesisukioja atskirai nuo rato, varžtai priveržti
- ✓ Abu stabdžiai suveikia iki rankenos nepriliečiant vairo
- ✓ Ratai sukasi laisvai, be trinties į stabdžius ar purvasaugius
- ✓ Padangų slėgis pagal žymą ant padangos šono
- ✓ Baterija užfiksuota, raktas veikia

3. Valdymas ir ekranas

- **Ijungimas:** pasukite raktą, palaikykite įjungimo mygtuką 2 sek. — ekranas rodys „P“ režimą. Suspauskite stabdį — pereisite į normalų režimą. Be veiksmų 30 sek. — grįžta į „P“.
- **Galios režimai:** mygtukais „+“ / „–“ perjunkite **ECO / STD / TURBO**. Pradedantiesiems ir žiemą — ECO.
- **Nustatymų meniu:** kartu palaikykite „+“ ir „–“: P02 — km/mylios; P03 — gamykliniai nustatymai; P04 — ekrano ryškumas (1–3); P05 — užmigimo laikas (1–60 min.); P06 — bendros ridos nunulinimas.
- **Baterijos indikatorius:** 5 padalos; kai mirksi raudonas laukelis — įkraukite nedelsiant (gili iškrova žaloja bateriją).
- **Nenaudojant motociklo** — ištraukite ir saugokite raktą.

Apsauginė funkcija: jei įjungimo metu akceleratoriaus rankenėlė pasukta — variklis nesisuks, kol rankenėlė negrįš į pradinę padėtį. Tai apsauga nuo netyčinio pajudėjimo.

4. Baterija ir įkrovimas

Įkrovimo procedūra

- Išjunkite motociklą ir baterijos jungiklį, raktu atrakinkite ir **abiem rankomis** išimkite bateriją.
- Naudokite **tik originalų krautuvą**, kraukite sausoje, vėdinamoje patalpoje, ant nedegaus paviršiaus.
- Raudona lemputė — kraunasi; žalia — įkrauta. Trukmė: GT54/GT73 — 8,5–9 val., GT54 PRO — 8–8,5 val., GT73 PRO — 5,5–6,5 val.
- Įkrovus atjunkite krautuvą nuo tinklo ir baterijos.

Griežti draudimai

Gaisro ir sprogimo pavojus:

- Nekraukite ir nelaikykite baterijos prie ugnies, radiatorių ar tiesioginėje saulėje; nekraukite žemesnėje nei 0 °C temperatūroje (žr. 7 sk.).
- Nemerkite į vandenį, saugokite nuo drėgmės; sudrėkus — nenaudokite, kreipkitės į pardavėją.
- Nejunkite kontaktų metaliniais daiktais, nelaikykite ir netransportuokite kartu su raktais, grandinėlėmis, įrankiais.
- Nemėtykite, nekalkite, nebadykite, neardykite ir nelituokite baterijos; deformuota, kaistanti, kvepianti ar pakitusios spalvos baterija — nedelsiant nustokite naudoti.
- Išsikrovusią bateriją įkraukite kuo greičiau; pažeistų kontaktų nevalykite šlapiai — tik sausa šluoste.

Ilgalaikis laikymas

- Laikykite **40–60 % įkrovos**, kambario temperatūroje, sausoje vietoje.
- Sandėliuojant **bent kas 3 mėnesius** atlikite pilną įkrovimo ciklą (rekomenduojame įkrovą patikrinti kas mėnesį).
- Po ilgesnio nei metai sandėliavimo — bateriją „pažadinkite“: pilnai iškraukite ir įkraukite.

Baterijos indikatorius pagal įtampą (GT73 PRO, 60V): mirksi raudonas — žemiau 51,5 V; 1 padala — 51,5–54 V; 2 — 54–56,5 V; 3 — 56,5–59,2 V; 4 — 59,2–62,1 V; 5 — virš 62,1 V.

5. Plovimas ir tepimas

Plovimo taisyklės

- Plaukite vandeniu su švelniu plovikliu ir neabrazyvine kempine ar minkšta šluoste.
- **Jokio aukšto slėgio plovimo** — srovė išplauna guolių tepalą ir skverbiasi prie elektronikos.
- **Niekada tiesiogiai neplaukite** guolių taškų ir elektroninių komponentų (valdiklio, ekrano, jungčių, variklio stebulės).
- Nenaudokite agresyvių chemikalų ar alkoholio servetėlių.
- Metalines dalis po plovimo patepkite tepalu nuo korozijos; **tepalui draudžiama patekti ant stabdžių diskų ir rato stebulės.**

Tepimo grafikas (pagal gamintoją)

Dalis	Periodiškumas	Tepalas
Grandinė	Kas savaitę	Tepimo alyva
Žvaigždutė	Kas savaitę	Tepimo alyva
Rato viduje (stebulė)	Kas mėnesį	Tepimo alyva
Stabdžių rankenėlės šarnyrai	Kas mėnesį	Tepimo alyva
Priekinės šakės mazgas	Kas metus	Ličio tepalas
Priekinė ir galinė ašys	Kas metus	Ličio tepalas
Centrinė ašis	Kas metus	Ličio tepalas
Kojų atramų velenas	Kas metus	Ličio tepalas

Po važiavimo per purvą, šlapdribą ar druskingą sniegą grandinę nušluostykite sausai ir sutepkite iš karto — tai geriausia apsauga nuo rūdžių.

6. Stabdžiai

- **Kasdien:** prieš važiavimą suspauskite abi rankenėles — jos turi būti tvirtos, o stabdymas — užtikrintas.
- **Kaladėlės:** nusidėvėjus frikcinei medžiagai iki ~1,5 mm — keiskite. Girgždesys ar metalo garsas — požymis keisti nedelsiant.
- **Hidraulinės sistemos alyva:** gamintojas rekomenduoja alyvą atnaujinti **po 10 mėnesių** naudojimo arba kai rankenėlė tampa „minkšta“ (oro burbuliukai sistemoje).

Rekomendacija: stabdžių alyvos keitimas ir nuorinimas — kelių etapų procedūra su švirkštais ir specifiniais raktais (aprašyta originaliame gamintojo vadove, 8 sk.). Nesant patirties, patikėkite ją mums — atlikame salone Kaune (Jonavos g. 262, +370 645 41096).

7. Naudojimas žiemą — trumpai

- Šaltyje rida laikinai sumažėja 10–30 % — tai normalu, sušilus baterijai ji grįžta.
- **Niekada nekraukite šaltos baterijos:** po važiavimo šaltyje palaukite 2–3 val., kol ji sušils kambario temperatūroje.
- Bateriją iki išvažiavimo laikykite šiltai; ant sniego ir ledo stabdykite anksčiau, važiuokite ECO režimu.
- Išsamus žiemos gidas: edviratukas.lt/elektrinio-motociklo-prieziura-ziema

8. Gedimų kodai ir signalai

Ekrane rodomi klaidų kodai:

Kodas	Reikšmė	Ką daryti
E02	Stabdžių grandinės klaida	Patikrinkite stabdžių jungtis; nepavykus — servisas
E06	Žemos įtampos apsauga	Įkraukite bateriją
E07	Variklio Hall jutiklio klaida	Servisas
E08	Variklio fazių / MOS trumpasis jungimas	Nedelsiant nustokite naudoti, servisas
E09	Valdiklio klaida	Servisas
E10	Valdiklio ir ekrano ryšio klaida	Patikrinkite jungtis; servisas
E11	Akceleratoriaus rankenėlės klaida	Grąžinkite rankenėlę į pradinę padėtį, perkraukite

Garsiniai signalai (pypsėjimai): valdiklis pypsėjimų skaičiumi praneša apie vidines apsaugas (variklio ar valdiklio perkaitimą, srovės apsaugą ir kt.). Dažniausi atvejai: **2 pypsėjimai** — akceleratorius įjungimo metu nebuvo pradinėje padėtyje (atleiskite rankenėlę ir perkraukite — klaida išnyks); **5 pypsėjimų** — per žema arba per aukšta įtampa (patikrinkite bateriją); **6–8** — variklio ar valdiklio perkaitimas (leiskite atvėsti). Jei signalas kartojasi — kreipkitės į mus, pasakykite pypsėjimų skaičių.

Perkaitimo apsauga: ilgai važiuojant maksimaliu režimu stačiais šlaitais valdiklis gali laikinai atjungti galią — tai normalu; palaukite kelias minutes, kol atvės.

9. Garantija

- Prekėms taikoma **12 mėnesių garantija** nuo pardavimo dienos (Edviratukas.lt). Jūsų teisės pagal LR vartotojų teisių apsaugos įstatymus dėl nekokybiškos prekės galioja nepriklausomai nuo garantijos sąlygų.
- Garantija apima gamyklinius variklio, valdymo elektronikos, baterijos ir montavimo defektus.

Garantija netaikoma

- Brydimui per vandenį ir drėgmės padarytai žalai elektronikai;
- Savavališkam ardymui, modifikacijoms, netinkamo krautuvo naudojimui;
- Natūraliam susidėvimui (padangos, kaladėlės, grandinė) ir mechaninei žalai iš avarių;
- Žalai dėl netinkamo sandėliavimo (pvz., visiškai iškrautos baterijos „užmigdymas“ žiemai).

Aptikę defektą, susisiekiame per 5 darbo dienas: **info@edviratukas.lt**, **+370 645 41096**. Remontą atliekame Lietuvoje.

10. Techniniai duomenys

Parametras	GT54	GT54 PRO	GT73	GT73 PRO
Piko galia	2000 W	3000 W	2400 W	3000 W
Nominali galia	1000 W	1500 W	1200 W	1500 W
Baterija	48V 27Ah	60V 25Ah	48V 18,2Ah x2	60V 18Ah x2
Įkrovimo laikas	8,5–9 val.	8–8,5 val.	8,5–9 val.	5,5–6,5 val.
Maks. greitis	63 km/h	79 km/h	60 km/h	75 km/h
Rida	iki 96 km	iki 109 km	iki 109 km	iki 140 km
Svoris	48 kg	46,5 kg	53 kg	55,8 kg
Maks. vairuotojo svoris	110 kg	120 kg	140 kg	150 kg
Tinka ūgiui	127–175 cm	127–175 cm	160–190 cm	160–190 cm
Sėdynės aukštis	742 mm	742 mm	848 mm	848 mm
Padangos	60/100-14 / -12	60/100-14 / -12	25" x3 off-road	70/100-19 off-road
Stabdžiai	Hidrauliniai diskiniai priekyje ir gale + elektroninis stabdys			

